

Game Capture HD PRO-Schnellstarthandbuch


Auf die vollständigen Anleitungen zu Lernprogrammen zum Thema DVD und Video können Sie über die Software zugreifen.

- A** Schalten Sie die Xbox® 360 oder die PlayStation® 3 aus. Schließen Sie bei einer Xbox® 360 das HDMI-Kabel* an den HDMI-Anschluss der Konsole oder das konsolenspezifische Component AV-Kabel* an den A/V-Port der Konsole an. Bei einer PlayStation3 verwenden Sie ein konsolenspezifisches Kabel. Anschluss des Component-AV-Kabels an den A/V-Port der Konsole. HDMI-Anschluss funktioniert aufgrund von HDCP Video Out (geschützt) nicht für PS3. Schließen Sie das HDMI-Kabel im nächsten Schritt bei einer HDMI-Verbindung am Roxio GameCAP HD PRO-Gerät an HDMI IN an. Schließen Sie die Component-Video- und RCA-Audio-Kabel für die Component-Verbindung entsprechend der Farbgebung an die Anschlüsse des Roxio GameCAP-Geräts an. *Die konsolenspezifischen HDMI- und Component-AV-Kabel sind NICHT im Lieferumfang enthalten.
- B** Schließen Sie bei einer Xbox® 360 das HDMI-Kabel zwischen dem Ausgang des Roxio GameCAP HD PRO-Geräts und dem HDMI-Eingang auf der Rückseite oder an der Seite Ihres Fernsehers an. Schließen Sie bei einer PlayStation® 3 das HDMI-Kabel oder die Component-Video-Kabel mit den entsprechenden Farben an den Ausgängen des GameCAP HD PRO-Geräts und den HDMI- oder Component-Video-Eingängen auf der Rückseite oder an der Seite Ihres Fernsehers an.
- C** Wenn Sie über ein Component-Video-Kabel verfügen, schließen Sie entsprechend der Farbgebung die RCA-Audio-Kabel an den Ausgängen des Roxio GameCAP HD PRO-Geräts und den Audio-Eingängen auf der Rückseite oder an der Seite Ihres Fernsehers an.
- D** Schließen Sie das USB-Kabel an den Ausgängen des Roxio GameCAP HD PRO-Geräts und dem USB 2.0-Port Ihres Laptops oder PCs an.


PlayStation 3

Wenn Sie ein HDMI**-Kabel an Ihrer PlayStation 3 verwenden, müssen Sie unter Umständen die Video-Ausgabe für Component-AV-Kabel zurücksetzen. Befolgen Sie hierzu die folgenden Schritte:


** PlayStation 3 kann für die Aufzeichnung nur Component AV Out unterstützen. HDMI Video Out ist geschützt. Zwischen dem Roxio GameCAP-Gerät und dem Fernseher können Sie zum Durchschleifen entweder ein HDMI-Kabel verwenden, oder Sie schließen Component mit RCA-Kabeln an.




A Fahren Sie mit den Bildschirmeinstellungen fort.



B Wählen Sie Bildschirmeinstellungen/Video-Ausgabeeinstellungen.




C Wechseln Sie zur Option „Component/D-Terminal“ und bestätigen Sie die Änderung.




D Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers, um den Eingang auf „Component“ zu ändern. Überprüfen Sie ALLE Auflösungen, die Ihr Fernseher unterstützt (480p/720p/1080i etc.).




E Wählen Sie (X) Eingabe, um die Änderung zu bestätigen.



F Wählen Sie „Audio-Ausgabeeinstellungen festlegen“.



G Ändern Sie den Anschluss für den Audio-in-Audio-Eingang (SCART/AV MULTI).



H Wählen Sie (X) Eingabe, um die Änderung zu bestätigen.

Xbox 360

Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers, um den Eingang je nach vorhandenem Kabelanschluss auf „HDMI“ oder „Component“ zu ändern.

Tipps

- Wenn Ihnen das Vorschau-Video in der Roxio Game Capture HD PRO-Software nicht angezeigt wird, schalten Sie die Konsole aus und wieder ein. Das Videosignal sollte zurückgesetzt sein, wenn Sie den Strom wieder einschalten.
- Wenn Ihre Xbox 360 mit einem hybriden A/V- Kabel geliefert wird, vergewissern Sie sich, dass das Kabel im HD-Modus angeschlossen wird.
- Starten Sie die Roxio Game Capture HD PRO-Anwendung neu, wenn Sie die Bildschirmauflösung an Ihrer Konsole ändern und das Vorschaudio nicht normal angezeigt wird.

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:

Schnellstarthandbuch hier auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch verfügbar:

Guía de inicio rápido disponible en francés, alemán, italiano, español y holandés aquí:

Guide de démarrage disponible en français, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici :

Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese.:

Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:

www.roxio.com/gamecaphdpro/guide