

Roxio Easy VHS to DVD

Guida introduttiva

Informazioni preliminari su Roxio Easy VHS to DVD

Nel presente manuale

Installazione Easy VHS to DVD	7
Applicazioni disponibili: Il software	8
Applicazioni disponibili: Hardware	10
Collegamento di un lettore VHS al computer	11
Conversione di nastri VHS con Easy VHS to DVD	14
Conversione di LP o nastri audio con Sound Editor	22
Migliorare l'audio con Sound Editor	24
Creazione di un CD audio con Sound Editor	26

Benvenuti in Roxio Easy VHS to DVD

Roxio Easy VHS to DVD è la soluzione migliore per conservare le vostre preziose registrazioni VHS. Con Easy VHS to DVD, potete trasferire facilmente video da nastro VHS sul computer, dove sarà possibile masterizzarli direttamente su DVD o riformattarli per riprodurli su un'ampia gamma di dispositivi manuali.

È inoltre incluso un software che vi consentirà di digitalizzare la vostra raccolta di LP e creare etichette dei dischi.

Informazioni sulla presente guida

Questa guida fornisce una descrizione generale di Easy VHS to DVD per facilitarne l'uso. Spiega come collegare il videoregistratore al computer, come utilizzare il dispositivo di acquisizione incluso e come masterizzare video VHS su DVD.

Per dettagli su come usare le altre funzioni di Easy VHS to DVD, fare clic su uno dei molti pulsanti della guida disponibili all'interno dell'applicazione.


Requisiti minimi del sistema

- Windows® 7, Windows® Vista con Service Pack 1, Windows® XP (32-bit) con Service Pack 3 e Windows® (64-bit) con Service Pack 2
- Processore da 1 GHz
- 512 MB di RAM
- Scheda grafica DirectX 9 o superiore compatibile, scheda audio e masterizzatore DVD
- 2 GB di spazio libero su disco per l'installazione



Installazione Easy VHS to DVD

- 1 Inserire il disco di installazione.
- 2 Se appare una finestra di dialogo Autoplay di Windows, fare clic su **Esecuzione di Setup.exe** (come mostrato di seguito).



- 3 Se non appare la finestra Autoplay di Windows, selezionare la cartella Easy VHS to DVD sul disco e fare doppio clic sul file **Setup.exe**.
- 4 Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.

Applicazioni disponibili: Il software

Easy VHS to DVD viene fornito con tre eccellenti applicazioni Roxio:



Easy VHS to DVD — Utilizzate quest'applicazione per trasferire video dal nastro VHS direttamente su DVD. Inoltre, converte nastri in file digitali che possono essere esportati su iPhone, PSP® o altri lettori video portatili. Per avviare Easy VHS to DVD, fare doppio clic sull'icona del desktop (mostrata a sinistra).




Sound Editor — Sound Editor è l'applicazione ideale per convertire gli LP in vinile in file musicali digitali. Sound Editor migliora le registrazioni e le salva in molti dei formati musicali più popolari. Per avviare Sound Editor, fare doppio clic sull'icona del desktop (mostrata a sinistra).




Roxio Express Labeler — Create etichette di dischi di qualità professionale utilizzando etichette cartacee standard oppure le funzionalità di scrittura laser della vostra unità disco. Roxio Express Labeler supporta entrambe le unità LightScribe e LabelFlash. Per avviare Roxio Express Labeler, fare clic sul pulsante **Fare clic per iniziare** di Windows, aprire l'elenco dei programmi e selezionare il gruppo di programmi Roxio.

Easy VHS to DVD



Sound Editor



Roxio Express Labeler

Applicazioni disponibili: Hardware

Easy VHS to DVD comprende tutto l'hardware necessario per collegare il registratore VHS o il ricevitore stereo al computer:

Roxio Video Capture USB — Collegare questo convertitore a una porta USB 2.0 del computer.

Adattatore Roxio — Questo adattatore collega il dispositivo di acquisizione ai cavi audio e video provenienti dal videoregistratore o dal ricevitore stereo.

Prolunga USB — Questo cavo può semplificare l'operazione di collegamento di un dispositivo di acquisizione a una porta USB 2.0 del computer.



In alto: dispositivo Roxio Video Capture USB con adattatore Roxio collegato.



A sinistra: prolunga USB.

Collegamento di un lettore VHS al computer

1


- 1 Collegare il dispositivo Roxio Video Capture USB a una porta USB 2.0 del computer.



- 2 Collegare l'adattatore Roxio al dispositivo Roxio Video Capture USB.



2



Suggerimento: *Quale connettore utilizzare?*

A seconda del videoregistratore, si potrà scegliere di utilizzare il connettore Video composito (la spina gialla) o il connettore S-Video di qualità maggiore (la spina singola nera). Ove possibile, si consiglia di utilizzare S-Video.

3



Conversione di nastri VHS con Easy VHS to DVD


Easy VHS to DVD può essere utilizzato per convertire nastri VHS direttamente su DVD. È inoltre possibile utilizzarlo per creare videoclip da uno o più nastri VHS e masterizzarli su DVD. Questa sezione della guida descrive le fasi per eseguire queste attività più comuni:

- **Progetto 1:** trasferire un solo nastro VHS su DVD.
- **Progetto 2:** masterizzare più videoclip su un DVD e creare un menu.

Cominciamo.



Trasferire un solo nastro VHS su DVD

- 1 Avviare Easy VHS to DVD facendo doppio clic sull'icona di Easy VHS to DVD  presente sul desktop del computer.
- 2 Fare clic su **Registra DVD**.



- 3 Inserire il nastro VHS.
 - 4 Far avanzare o riavvolgere il nastro fino alla posizione in cui si desidera cominciare la registrazione.
 - 5 Premere il pulsante **Play** sul videoregistratore.
- Il filmato viene visualizzato nella finestra di anteprima di Easy VHS to DVD.

- 6 Regolare il volume, ove necessario, utilizzando il controllo del **Livello di riproduzione**.




- 7 Regolare il livello di registrazione audio, ove necessario, spostando la barra di scorrimento **Regola livello di registrazione** a destra o a sinistra. La barra di registrazione non deve raggiungere l'area rossa durante la riproduzione della parte con volume più alto del nastro.



- 8 Dare un titolo al DVD.



- 9 Selezionare l'unità che si utilizzerà per masterizzare il DVD.



- 10 Inserire un disco vuoto nell'unità selezionata nella fase precedente.
- 11 Selezionare un livello di qualità. Selezionare un'impostazione che consenta la registrazione sul disco della quantità totale di video che si intende registrare.



- 12 **Opzionale:** impostare la durata della registrazione. Se si conosce la durata esatta del video, digitarla. In caso contrario, inserire una durata appropriata leggermente maggiore di quella del video.
- 13 Utilizzare i comandi del videoregistratore per riportare il nastro alla posizione di avvio corretta.
- 14 Fare clic sul pulsante **Registra** su Easy VHS to DVD.




- 15 Se si imposta una durata di registrazione, Easy VHS to DVD interromperà la registrazione automaticamente. In caso contrario, fare clic sul pulsante **Interrompi** al raggiungimento della fine del nastro.



- 16 Al termine del processo di registrazione, estrarre il nuovo disco video, se non viene espulso automaticamente.

Trasferire più videoclip su un DVD e creare un menu

- 1 Avviare Easy VHS to DVD facendo doppio clic sull'icona di Easy VHS to DVD  presente sul desktop del computer.
- 2 Fare clic su **Registra, modifica e salva**.



- 3 Inserire il primo nastro VHS. Far avanzare o riavvolgere il nastro fino alla posizione in cui si desidera cominciare la registrazione.
- 4 Dare un titolo alla registrazione.
- 5 **Opzionale:** impostare la durata della registrazione. Se si conosce la durata esatta del video, digitarla. In caso contrario, inserire una durata appropriata leggermente maggiore di quella del video.

- 6 Premere il pulsante **Play** sul videoregistratore.

Il filmato viene visualizzato nella finestra di anteprima di Easy VHS to DVD.

- 7 Fare clic sul pulsante **Registra**.



- 8 Se si imposta una durata di registrazione, Easy VHS to DVD interromperà la registrazione automaticamente. In caso contrario, fare clic su pulsante **Interrompi** al termine della registrazione.



Il video appare nell'apposito elenco. È ora possibile registrare il videoclip seguente.

- 9 Fare clic su **Registra video**.
- 10 Inserire il nastro successivo nel videoregistratore, oppure riportare il nastro corrente alla posizione di avvio desiderata.
- 11 Dare un titolo alla registrazione.
- 12 **Opzionale:** impostare la durata della registrazione.
- 13 Fare clic sul pulsante **Registra**.

14 Se si imposta una durata di registrazione, Easy VHS to DVD interromperà la registrazione automaticamente. In caso contrario, fare clic sul pulsante **Interrompi** al raggiungimento della fine della registrazione.

Ogni videoclip registrato appare nell'apposito elenco dei video. È ora possibile registrare il videoclip seguente.

15 Ripetere dal Passo 9 al Passo 14 per ciascun videoclip da registrare.


16 Dopo aver registrato l'ultimo videoclip, controllare l'elenco dei video. Utilizzare il pulsante **Rimuovi** per eliminare eventuali videoclip indesiderati.

17 Fare clic sul pulsante **Pronto per esportare**.



Appare un elenco di dispositivi e impostazioni.

- 18 Selezionare **DVD** dall'elenco di dispositivi.
- 19 Selezionare un'Unità di destinazione e inserire un DVD vuoto nell'apposita unità.
- 20 Inserire un titolo per il DVD.
- 21 Selezionare **Aggiungi menu**.
- 22 Fare clic su **Cambia menu** per selezionare uno stile del menu.
- 23 **Opzionale:** è possibile modificare le proporzioni del menu in widescreen (16:9) selezionando **File > Preferenze**.
- 24 Fare clic su **Esporta**.
- 25 Al termine del processo di masterizzazione, estrarre il nuovo disco video, se non viene espulso automaticamente.




Conversione di LP o nastri audio con Sound Editor


Per convertire LP o nastri audio in file musicali digitali:

- 1 Collegare un ricevitore stereo al computer utilizzando il dispositivo Roxio Video Capture USB.
- 2 Avviare Sound Editor facendo doppio clic sull'icona del desktop.
- 3 All'apertura di Sound Editor, fare clic su **Registra audio**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Registra audio.




- 4 Nell'elenco a tendina Acquisizione da, scegliere **Linea (USB 2861 Dispositivo)**.
- 5 Per ottimizzare il volume di registrazione, riprodurre un segmento con un audio elevato dell'LP o del nastro e fare clic su **Auto**.
- 6 Se è la prima conversione di un LP o di un nastro, si raccomanda di fare clic su **Opzioni**.
Qui è possibile selezionare:
 - una destinazione per i file
 - il formato del file e le impostazioni della qualità
 - la lunghezza della fase di silenzio necessaria prima di creare un nuovo videoclip
- 7 Riportare l'LP o il nastro alla posizione iniziale desiderata.
- 8 Avviare la riproduzione dell'LP o del nastro.
- 9 Nella finestra di dialogo Registra audio, fare clic su **Registra**.
- 10 A registrazione completata, fare clic su **Interrompi**.




Migliorare l'audio con Sound Editor

- 1 Se il progetto è già aperto in Sound Editor, passare al Passo 3. In caso contrario, fare clic su **Aggiungi file audio**.
Si apre Selettore file multimediali.
- 2 Utilizzare Selettore file multimediali per selezionare il file audio che si desidera migliorare. Fare clic su **OK** per aprire il progetto in Sound Editor.
- 3 Nell'area Finestra progetto, selezionare il videoclip che si intende migliorare.
- 4 Fare clic su **Pulisci audio**.



5 Selezionare uno degli strumenti seguenti e regolare le impostazioni come desiderato:

- **Pulisci:** serve a rimuovere i rumori che in genere si trovano nelle registrazioni da dischi in vinile. Le regolazioni si possono applicare in una o più delle seguenti aree:
- **Migliora:** consente di migliorare i bassi e rendere più limpido l'audio.
- **Equalizer:** questo effetto equalizzatore permette di amplificare o ridurre l'ampiezza (volume) in 10 bande di frequenza del suono. È inoltre possibile selezionare una delle varie impostazioni predefinite.




Creazione di un CD audio con Sound Editor


Dopo aver registrato un LP o un nastro e aver migliorato il suono, è possibile utilizzare Sound Editor per aggiungere tag audio e masterizzare un CD audio. Ecco come:

- 1 Aprire il progetto di registrazione in Sound Editor.
- 2 Fare clic su **Masterizza CD audio**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Masterizza CD audio.



- 3 Inserire un disco vuoto nel masterizzatore e selezionare la capacità corrispondente dal menu a tendina **Dimensione disco**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Impostazioni CD audio** per dare un titolo al disco.
- 5 Fare clic sul pulsante **Modifica tag audio** per inserire informazioni su interpreti e canzoni relative alle tracce.
- 6 Fare clic su **Masterizza**.
Viene aperta la finestra di dialogo Impostazione della masterizzazione.
- 7 Selezionare il masterizzatore.
- 8 Fare clic su **OK**.



Informazioni legali

Copyright © 1994-2010 Sonic Solutions. Tutti i diritti riservati. Roxio, il logo del disco in fiamme, Roxio Creator e CineMagic sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Sonic Solutions negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà dei rispettivi titolari. L'uso di questo prodotto è soggetto all'accettazione del contratto di licenza contenuto nella confezione. Il prodotto può essere protetto da uno o più brevetti statunitensi e/o di paesi stranieri di proprietà di Sonic Solutions.