


## Handleiding Aan de slag voor Game Capture


- A B** Schakel uw Xbox 360 of PlayStation 3 uit. Sluit een voor de spelcomputer geschikte Component AV-kabel\* aan op de A/V-poort van de spelcomputer. In het geval van PlayStation 3 kan de HDMI-kabel aangesloten blijven als u dat wilt. Op de Xbox 360 moet de HDMI-kabel mogelijk worden verwijderd om plaats te maken voor de Component AV-kabel. Sluit vervolgens de Component-videokabel en de RCA-audiokabels aan op de overeenkomende gekleurde ingangen op het Roxio GameCAP-apparaat.
- \*De voor de spelcomputer specifieke Component AV-kabels worden NIET MEEGELEVERD.
- C** Sluit de Component-videokabels aan tussen de uitgangen van het Roxio GameCap-apparaat en de overeenkomende gekleurde Component-video-ingangen op uw tv.
- D** Sluit de RCA-audiokabels aan tussen de uitgangen van het Roxio GameCap-apparaat en de overeenkomende gekleurde RCA-audio-ingangen op uw tv.
- E** Sluit de USB-kabel aan op de uitgang van het Roxio GameCAP-apparaat en de USB 2.0-poort op uw laptop of pc.

## PlayStation3


Als u HDMI- of Composiet AV-kabels gebruikte op uw PlayStation 3, dient u de video-uitvoer opnieuw in te stellen op Component AV-kabels aan de hand van deze stappen:




**A** Ga naar Beeldscherminstellingen




**B** Selecteer Beeldscherminstellingen/Instellingen video-uitvoer



**C** Schakel over naar de optie Component/D-aansluiting en bevestig de wijziging




**D** Gebruik de afstandsbediening van uw tv om de invoer in te stellen op Component  
Selecteer alle resoluties die door uw televisie worden ondersteund, met uitzondering van 1080p. Roxio GameCAP biedt geen ondersteuning voor 1080p.




**E** Selecteer (X) om de wijziging te bevestigen



F Selecteer Instellingen audio-uitvoer



G Wijzig Audio in Connector voor audio-invoer/SCART/AV MULTI



H Selecteer (X) om de wijziging te bevestigen

## Xbox 360

Gebruik de afstandsbediening van de tv om de invoer te wijzigen in Component

### Suggerimenti:

- Als u de voorbeeldweergave niet kunt zien in de Roxio Game Capture-software, schakelt u de spelcomputer uit en weer in. Het videosignaal wordt opnieuw ingesteld wanneer u de spelcomputer weer inschakelt.
- Als uw Xbox 360 is geleverd met een hybride A/V-kabel moet deze zijn ingesteld op de HD-modus.

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:

Schnellstarthandbuch hier auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch verfügbar:

Guía de inicio rápido disponible en francés, alemán, italiano, español y holandés aquí:

Guide de démarrage disponible en français, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici :

Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese.:

Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:

[www.roxio.com/gamecap/guide](http://www.roxio.com/gamecap/guide)