

Cables componente de la consola de juegos (NO SE INCLUYEN)

Guía de inicio rápido de Game Capture

Ⓐ Ⓑ Apague la Xbox 360 o la PlayStation 3. Conecte un cable Componente AV* específico de la consola al puerto A/V de la consola. Con la PlayStation 3, si lo desea, puede dejar el cable HDMI enchufado. Con la Xbox 360 es necesario quitar el cable HDMI con el fin de tener espacio para el cable Componente AV. A continuación, enchufe los cables Vídeo componente y Audio RCA a las entradas del dispositivo Roxio GameCAP.

*NO SE INCLUYE el cable o cables Componente AV específicos de la consola.

Ⓒ Conecte los cables del color correspondiente de Vídeo componente entre las salidas del dispositivo Roxio GameCAP y las entradas de Vídeo componente situadas en la parte de atrás o a un lado del TV.

Ⓓ Conecte los cables del color correspondiente de Audio RCA entre las salidas del dispositivo Roxio GameCAP y las entradas de Vídeo componente situadas en la parte de atrás o a un lado del TV.

Ⓔ Conecte el cable USB entre la salida del dispositivo Roxio GameCAP y el puerto USB2.0 del portátil o PC.

PlayStation3

Si utiliza los cables HDMI o Compuesto AV de la PlayStation 3 tendrá que restablecer la salida de vídeo para los cables de Componente AV del siguiente modo:



Ⓐ Vaya a la configuración de pantalla

Ⓑ Seleccione Configuración de pantalla/Configuración de salida de vídeo



Ⓒ Cambie a la opción Componente/Terminal D y confirme el cambio



Ⓓ Utilice el mando del TV para cambiar a Componente
Seleccione TODAS las resoluciones compatibles que el TV admita (480p/720p/1080i, etc.)

Ⓔ Seleccione (X) Enter para confirmar el cambio



Ⓕ Seleccione "Ajustar configuración de salida de audio"



Ⓖ Cambie Audio a Conector de entrada de audio/SCART/AV MULTI



Ⓗ Seleccione (X) Enter para confirmar el cambio

Xbox 360

Utilice el mando del TV para cambiar la entrada a Componente

Consejos:

- Si no puede ver el vídeo de previsualización en el software de Roxio Game Capture, apague y vuelva a encender la consola. Después de encenderla se restablecerá la señal de vídeo.
- Si la Xbox 360 viene con un cable A/V híbrido, asegúrese de cambiar el cable al modo "HD".

Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here:
Schnellstarthandbuch hier auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch verfügbar:
Guía de inicio rápido disponible en francés, alemán, italiano, español y holandés aquí:
Guide de démarrage disponible en français, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici :
Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese.:
Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:

www.roxio.com/gamecap/guide

©2011 Sonic Solutions LLC.